

NITRIDE LED PURE AM1 取扱説明書

保証書付

この度は弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- 使用者の安全を守り、財産上の損害を防ぐための内容です。
- 取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 本取扱説明書には製品保証書が含まれます。

安全上のご注意

お守りいただく内容を次に区分します。

▲警告 死亡や重傷を負う可能性があります。

▲注意 軽傷を負うことや財産の損害が発生する可能性があります。

▲警告

- 製品の空気吸入口及び空気吹出口に指や異物を入れないでください。
 - 作動中に背面カバーを開けないでください。
 - 製品本体及びAC/DCアダプターの分解、修理、改造をしないでください。
 - 湿気が多い場所への設置や濡れた手で製品及びAC/DCアダプターを取り扱わないでください。
 - 製品内部に指、ビン、釘などの異物を入れないでください。
 - 専用のAC/DCアダプターを使用し、アダプター及びプラグが損傷された状態で使用しないでください。
 - AC/DCアダプターは家庭用コンセント(AC100~240V、50/60Hz)でご使用ください。
 - アダプター及び電源プラグに異物、汚れが付かないようにしてください。
 - 損傷したり埃がついた電源プラグや緩いコンセントは使用しないでください。
 - 製品から異音、こげた匂い、煙など異常を感じたらすぐにコンセントから電源コードを抜いてください。
- 製品、アダプター、電源コードを熱器具に近づけて使用しないでください。
 - 製品が破損及び浸水した場合、すぐに電源を切り、必ず修理の後にご使用ください。
 - 製品を水に浸したり水をかけたりしないでください。
 - 電源コードを折り曲げたり、重い物などで負荷がかからないようにしてください。
 - 可燃性ガス及び引火性物質が漏洩される場所及び漏洩される可能性が高い場所には絶対に設置しないでください。
 - 有毒ガス除去などの特殊な用途では絶対に使用しないでください。
 - 調理器具の周辺で使用された場合、油分が付着性能低下、故障の原因となるため離した場所へ設置してください。
 - ファンやフィルターが汚れたまま使用しないでください。故障、発火の原因になります。
 - 製品に殺虫剤や可燃性スプレーを吹きかけないでください。

▲注意

- 製品に強い衝撃を与えた後落としたりしないでください。故障の原因になります。
- 本体電源スイッチを切ってから、電源コードを抜いてください。
- 製品を使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず各種フィルターが付いていることを確認してから使用してください。

■ 設置方法

▲ 注意

- 傾いた場所などの不安定な場所や風が強く吹く場所には設置しないでください。
- 製品の空気吸入口及び空気吹出口に障害物がないかを確認してください。
- 製品本体周囲は障害物が無いように5cm以上の空間を設けてください。
- 直射日光が照りつける所や高温になる所で長時間使用あるいは保管しないでください。
- 油分が飛散しやすい調理器具周辺でご使用になる場合は、離して設置してください。

■ 各部の名称



■ ご使用方法

1. 製品は安全な場所に設置してください。
2. 各種フィルター(violedsフィルター、HEPAフィルター、プレフィルター)が付いていることを確認してください。
3. 付属のAC/DCアダプタープラグを製品背面のAC/DCアダプタージャックへ差し込んでください。
4. 製品上面の電源ボタンをタッチする(軽く触れる)と、ON/OFFランプが点灯し、風量が弱で作動します。もう一度タッチすると風量が中で作動します。もう一度タッチすると風量が強で作動します。もう一度タッチするとON/OFFランプが消し停止します。

▲ 注意

- 電源ボタンはタッチパネル式です。ボタンを押し込む必要はありません。
無理に押し込むと故障の原因となります。

■ フィルター交換及びお手入れ方法

▲ 注意

- フィルター交換やお手入れ時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 製品本体に直接水をかけないでください。
 - 製品本体をベンゼン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。
 - 製品本体は柔らかい乾いた布で拭いてください。
 - プレフィルター及びvioledsフィルターは定期的にお手入れしてください。
- ※ご使用環境により汚れ具合が異なります。ご使用環境に合わせてお手入れしてください。

5

violedsフィルターのクリーニングおよび再生方法

クリーニング周期/約6ヶ月



violedsフィルター


沸騰したお湯

→

1

1

AC/DCアダプターを取り外した後、背面カバーを外して下さい




2

2

HEPAフィルター交換

HEPAフィルターは別途購入し、交換してください。

交換周期/約6ヶ月



3

3

プレフィルターおよびvioledsフィルターのクリーニング時に定期的に交換してください。

※ご使用環境により汚れ具合が異なります。

ご使用環境に合わせてお手入れしてください。

蚊取りケース

</